

Eurom Wi-Fi apparatuur, hoe te resetten, hoe de Wi-Fi aan-uit te schakelen, hoe het apparaat in de AP mode te zetten.

Artikelnummers : 351552,351569

Model naam : Eurom E-Convect Wi-Fi

- **Omschakelen snel/langzaam knipperen Wi-Fi indicatie lampje:**
(Snel knipperen : is de normale mode, langzaam knipperen is de AP mode)
Druk 5 seconden op de M knop.
- **Wi-Fi reset:**
Druk 5 seconden op de M knop.
Om bijvoorbeeld het Eurom apparaat los te koppelen van een bestaande verbinding met een bepaalde Smartphone en weer opnieuw te verbinden met een andere Smartphone.
Of wanneer de modem wordt vervangen.
- **Wi-Fi aan/uit schakelen:**
Druk 5 seconden op de AAN/UIT knop. Het Wi-Fi lampje zal doven. Om de Wi-Fi functie weer in te schakelen druk nogmaals 5 seconden op de AAN/UIT knop en het Wi-Fi lampje zal weer gaan knipperen.

Artikelnummers : 361612,361629,361636,361643,361650,361667,
361698,361704,361711,361728,361735,361742,

Model naam : Eurom Mon Soleil Wi-Fi

- **Omschakelen snel/langzaam knipperen Wi-Fi indicatie lampje:**
(Snel knipperen is de normale mode, langzaam knipperen is de AP mode)
Kachel dient aan te staan en niet te verwarmen. Dus geen verwarmingssymbool in het scherm op de kachel. (Doe dit b.v. door met de “-“ knop de instel temperatuur lager te zetten dan de omgevingstemperatuur).
Druk 3 seconden op M knop.
- **Wi-Fi reset:**
Kachel dient aan te staan en niet te verwarmen. Dus geen verwarmingssymbool in het scherm op de kachel. (Doe dit b.v. door met de “-“ knop de instel temperatuur lager te zetten dan de omgevingstemperatuur).
Druk 3 seconden op M knop.
Om bijvoorbeeld het Eurom apparaat los te koppelen van een bestaande verbinding met een bepaalde Smartphone en weer opnieuw te verbinden met een andere Smartphone.
Of wanneer de modem wordt vervangen.
- **Wi-Fi aan/uit schakelen:**
Kachel dient aan te staan en niet te verwarmen. Dus geen verwarmingssymbool in het scherm op de kachel. (Doe dit b.v. door met de “-“ knop de instel temperatuur lager te zetten dan de omgevingstemperatuur.)
Druk 3 seconden op AAN/UIT knop om te wisselen van Wi-Fi aan en Wi-Fi uit. Wi-Fi symbool knippert op scherm: Wi-Fi verbinding staat aan. Geen Wi-Fi symbool op scherm: Wi-Fi verbinding staat uit.

Artikelnummers : 361896,361902,361919,361926,361933,361940

Model naam : Eurom Mon Soleil DSP Wi-Fi

- **Omschakelen snel/langzaam knipperen Wi-Fi indicatie lampje:
(Snel knipperen is de normale mode, langzaam knipperen is de AP mode)**
Druk 3 seconden op M knop.
- **Wi-Fi reset:**
Druk 3 seconden op M knop.
Om bijvoorbeeld het Eurom apparaat los te koppelen van een bestaande verbinding met een bepaalde Smartphone en weer opnieuw te verbinden met een andere Smartphone.
Of wanneer de modem wordt vervangen.
- **Wi-Fi aan/uit schakelen:**
Druk 3 seconden op AAN/UIT knop om te wisselen van Wi-Fi aan en Wi-Fi uit. Wi-Fi symbool knippert op scherm: Wi-Fi verbinding staat aan. Geen Wi-Fi symbool op scherm: Wi-Fi verbinding staat uit.

Artikelnummers : 361834,361841,361858,361865,361872,361889

Model naam : Eurom Mon Soleil Ceiling Wi-Fi

- **Omschakelen snel/langzaam knipperen Wi-Fi indicatie lampje:
(Snel knipperen is de normale mode, langzaam knipperen is de AP mode)**
Druk 3 seconden op de Wi-Fi knop van de Smart plug.
- **Wi-Fi reset:**
Druk 3 seconden op de Wi-Fi knop van de Smart plug.
Om bijvoorbeeld het Eurom apparaat los te koppelen van een bestaande verbinding met een bepaalde Smartphone en weer opnieuw te verbinden met een andere Smartphone.
Of wanneer de modem wordt vervangen.
- **Wi-Fi aan/uit schakelen:**
Druk 10 seconden op de “-“ knop van de Smart plug.

Artikelnummers: 360714,360721,360745,360752,360776,360783,360790,
360813,360820,360837,360844,360851,360868,360912,360929,360936,
360943,360950,360967,361032,361049

Model naam : Eurom Alutherm Wi-Fi (Verre / XS /Baseboard)

- **Omschakelen snel/langzaam knipperen Wi-Fi indicatie lampje:
(Snel knipperen is de normale mode, langzaam knipperen is de AP mode)**
Druk 3 seconden op M knop.
- **Wi-Fi reset:**
Druk 3 seconden op M knop.
Om bijvoorbeeld het Eurom apparaat los te koppelen van een bestaande verbinding met een bepaalde Smartphone en weer opnieuw te verbinden met een andere Smartphone.
Of wanneer de modem wordt vervangen.

- **Wi-Fi aan/uit schakelen:**
Druk 3 seconden op AAN/UIT knop om te wisselen van Wi-Fi aan en Wi-Fi uit. Wi-Fi symbool knippert op scherm: Wi-Fi verbinding staat aan. Geen Wi-Fi symbool op scherm: Wi-Fi verbinding staat uit.

Artikelnummers : 342178, 342185

Model naam : Eurom Wall Designheat 2000 Wi-Fi

- **Omschakelen snel/langzaam knipperen Wi-Fi indicatie lampje:
(Snel knipperen is de normale mode, langzaam knipperen is de AP mode)**
Druk 3 seconden op de Wi-Fi knop op de kachel.
- **Wi-Fi reset:**
Druk 3 seconden op de Wi-Fi knop op de kachel.
Om bijvoorbeeld het Eurom apparaat los te koppelen van een bestaande verbinding met een bepaalde Smartphone en weer opnieuw te verbinden met een andere Smartphone.
Of wanneer de modem wordt vervangen.
- **Wi-Fi aan/uit schakelen:**
Druk 3 seconden op Mode knop op de kachel om te wisselen van Wi-Fi aan en Wi-Fi uit. Wi-Fi symbool knippert op scherm: Wi-Fi verbinding staat aan. Geen Wi-Fi symbool op scherm: Wi-Fi verbinding staat uit.

Artikelnummer : 343007

Model naam : Eurom Sani Wall Heat 2000 Wi-Fi

- **Omschakelen snel/langzaam knipperen Wi-Fi indicatie lampje:
(Snel knipperen is de normale mode, langzaam knipperen is de AP mode)**
Druk 3 seconden op de Wi-Fi knop op de kachel.
- **Wi-Fi reset:**
Druk 3 seconden op de Wi-Fi knop op de kachel.
Om bijvoorbeeld het Eurom apparaat los te koppelen van een bestaande verbinding met een bepaalde Smartphone en weer opnieuw te verbinden met een andere Smartphone.
Of wanneer de modem wordt vervangen.
- **Wi-Fi aan/uit schakelen:**
Druk 3 seconden op Mode knop op de kachel om te wisselen van Wi-Fi aan en Wi-Fi uit. Wi-Fi symbool knippert op scherm: Wi-Fi verbinding staat aan. Geen Wi-Fi symbool op scherm: Wi-Fi verbinding staat uit.

Artikelnummers : 350067,350098

Model naam : Eurom Sani 400 Wi-Fi

- **Omschakelen snel/langzaam knipperen Wi-Fi indicatie lampje:
(Snel knipperen is de normale mode, langzaam knipperen is de AP mode)**
Druk 5 seconden op Timer knop.
- **Wi-Fi reset:**
Druk 5 seconden op Timer knop.

Om bijvoorbeeld het Eurom apparaat los te koppelen van een bestaande verbinding met een bepaalde Smartphone en weer opnieuw te verbinden met een andere Smartphone.
Of wanneer de modem wordt vervangen.

- **Wi-Fi aan/uit schakelen:**
Druk 10 seconden op de “-“ knop.

Artikelnummers : 363913,363920

Model naam : Eurom RAD 2000 Oil free Wi-Fi

- **Omschakelen snel/langzaam knipperen Wi-Fi indicatie lampje:
(Snel knipperen is de normale mode, langzaam knipperen is de AP mode)**
Druk 3 seconden op de Wi-Fi -knop.
- **Wi-Fi reset:**
Druk 3 seconden op de Wi-Fi -knop.
Om bijvoorbeeld het Eurom apparaat los te koppelen van een bestaande verbinding met een bepaalde Smartphone en weer opnieuw te verbinden met een andere Smartphone.
Of wanneer de modem wordt vervangen.
- **Wi-Fi aan/uit schakelen:**
Druk 3 seconden tegelijk op de Wi-Fi knop en de Mode knop.

Artikelnummers : 342741,342748

Model naam : Eurom Hot Shot 2000 Wi-Fi

- **Omschakelen snel/langzaam knipperen Wi-Fi indicatie lampje:
(Snel knipperen is de normale mode, langzaam knipperen is de AP mode)**
Druk 8 seconden op de AAN/UIT knop op de kachel.
- **Wi-Fi reset:**
Druk 8 seconden op de AAN/UIT knop op de kachel.
Om bijvoorbeeld het Eurom apparaat los te koppelen van een bestaande verbinding met een bepaalde Smartphone en weer opnieuw te verbinden met een andere Smartphone.
Of wanneer de modem wordt vervangen.
- **Wi-Fi aan/uit schakelen:**
Druk 3 seconden tegelijk op de “+” knop en de Zwenken knop.

Artikelnummers : 342765,342748

Model naam : Eurom Hi-Tower 2200 Wi-Fi

- **Omschakelen snel/langzaam knipperen Wi-Fi indicatie lampje:
(Snel knipperen is de normale mode, langzaam knipperen is de AP mode)**
Druk 3 seconden op de Wi-Fi knop op de kachel.
- **Wi-Fi reset:**
Druk 3 seconden op de Wi-Fi knop op de kachel.
Om bijvoorbeeld het Eurom apparaat los te koppelen van een bestaande verbinding met een bepaalde Smartphone en weer opnieuw te verbinden met een andere Smartphone.
Of wanneer de modem wordt vervangen.
- **Wi-Fi aan/uit schakelen:**
Druk 3 seconden tegelijk op de Wi-Fi knop en de “-“ knop.

Artikelnummers : 374995

Model naam : Eurom Oasis 303 Wi-Fi

- **Omschakelen snel/langzaam knipperen Wi-Fi indicatie lampje:**
(Snel knipperen is de normale mode, langzaam knipperen is de AP mode)
Druk 3 seconden op de AUTO knop op de luchtbevochtiger.
- **Wi-Fi reset:**
Druk 3 seconden op de AUTO knop op de luchtbevochtiger.
Om bijvoorbeeld het Eurom apparaat los te koppelen van een bestaande verbinding met een bepaalde Smartphone en weer opnieuw te verbinden met een andere Smartphone.
Of wanneer de modem wordt vervangen.
- **Wi-Fi aan/uit schakelen:**
Druk 3 seconden tegelijk op de AAN/UIT knop en de Ventilatie knop.

Artikelnummers : 371086, 371109

Model naam : Eurom Dry Best 30/40 Wi-Fi

- **Omschakelen snel/langzaam knipperen Wi-Fi indicatie lampje:**
(Snel knipperen is de normale mode, langzaam knipperen is de AP mode)
Druk 5 seconden op de Wi-Fi knop op de luchtontvochtiger.
- **Wi-Fi reset:**
Druk 5 seconden op de Wi-Fi knop op de luchtontvochtiger.
Om bijvoorbeeld het Eurom apparaat los te koppelen van een bestaande verbinding met een bepaalde Smartphone en weer opnieuw te verbinden met een andere Smartphone.
Of wanneer de modem wordt vervangen.
- **Wi-Fi aan/uit schakelen:**
Deze functie is niet beschikbaar op dit apparaat.